HAUGA



Design and Quality
IKEA of Sweden

English

WARNING!

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

ALWAYS install tipover restraint provided.

NEVER put a TV on this product.

NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.

NEVER open more than one drawer at a time.

Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION !

Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :

TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.

NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.

NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.

NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.

Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.

Español

¡ADVERTENCIA!

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.

NUNCA instalar un TV sobre este producto.

NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.

NUNCA abrir más de un cajón a la vez.

Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.

AA-2292998-3


Ø 8 mm
(5/16")
Ø 3 mm
(1/8")
Ø 8 mm
(5/16")
Ø 8 mm
(5/16")
Ø 3 mm
(1/8")









2



144574

8x

144575

8x

10049270

2x

3



144574
10051084

2x



10050715
10042135
10070233

2x

1



151707
151705

12x



151708
151706

12x



139434
139456

8x



139435
139457

8x

101345

8x



120173

4x



158568
153548

2x



10051022
10040039

2x



10039878

4x

10051650
10051660

8x



190586
133303

2x



10052019

2x



119976

2x


329488
150688
2x
150689
2x
147968
2x
158469
2x
121714
2x
GB
FR
ES
IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult
Design and Quality
IKEA of Sweden
126916
2x
18


10039873

4x

1



2



3



4



5



6







7


6x
139434
139456
139435
139457

8


151705
151707
144574
10051084
8x
151705
151707

9



10



11



12



13



14



15


2x
151708
151706
151707
151705
151708
151706
144575
151707
151705
144574
10051084

16


3x
101345

17


2x
151706
151708
151705
151707
151706
151708
144575
151705
151707
144574
10051084



18



19


2


151708
151706
144575


151707
151705
144574
10051084


2x
10049270
144575
144574

20





21







22



23



24



25





26

English
The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français
Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español
Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.











27







27



28


8x
10051650
10051660

29


3


2x


144574
10051084
1x
10050715
10042135
10070233

30



31



32



33







34





English

Care and cleaning

Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner.

Wipe dry with a clean cloth.

Français

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon humide et une solution savonneuse.

Essuyer avec un chiffon sec et propre.

Español

Mantenimiento y limpieza

Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa.

Secar con un paño limpio.

© Inter IKEA Systems B.V. 2021
2021-12-23 AA-2292998-3